xmeye 手机客户端

使用说明

编写人:技术部

编写日期:2015.12.12

目录

_`		软件安装	. 3
	1.	获取软件	. 3
Ξ、		软件操作说明	. 4
	1.	登入界面及添加设备简介	. 4
	2.	实时预览	. 5
	3.	主菜单介绍及及功能按钮说明	. 6
	4.	全屏界面按钮说明	. 9
	5.	录像设置及远程回放	10
		5.1 录像设置	10
		5.2 远程回放	10
	6.	语音对讲	11

·、软件安装

1. 获取软件

可以通过两种途径获取软件,

- 一. 从网站服务中心》下载中心>对应手机系统下载xmeye
- 二、苹果用户在应用市场Appstore 里面 搜索下载监控眼或xmeye 安卓在安卓市场或者浏览器搜索下载 火云通 或是 xmeye



二、软件操作说明

1. 登入界面及添加设备简介

安装成功后,在程序列表点击	〕 图标。启动程序进入登录界面,可按用
户登录和按本地登录,如下图1.1	ươn 비 🖙 🏤 👘 🗮 💥 👸 奈 🖿 2:56 下
	XMeye
监控眼 【》用户名,	,
 ▲ 密码 ✓ 记住密码 ▲ 古劲登录 云登录 	 ✓ 记住密码 自动登录 云登录
用户注册 密码修改 本地登录	用户注册 密码修改
图1.1	本地登录 直连登录



进入"添加设备"界面图1.3

- 设备名称: 自定义
- 序列号: 设备序列号
- 端口号: 34567
- 用户名: 所要添加设备的用户名 默认admin
- 密码: 默认密码为空

2. 实时预览

在主界面设备列表下 显示添加成功的设备图 2.1

点击 CAM01 进入监控画面 2.2



3. 主菜单介绍及及功能按钮说明(系统版本不同操作会有所不同)

设备列表下点击边的"

"按钮进入目录如图3.3

- 设备列表: 添加设备区域
- 本地录像:本地录像文件列表
- 本地相册:本地截图列表
- 报警推送: 打开或关闭移动侦测报警推送
- 设置: 设备列表菜单简易说明
- 登出: 退出设备列表》登入界面

46 atill 😪 🌧 🔞	🙃 🛄 9:09 晚上
目录	:::::
设备列表	
本地录像	CANOT
本地相册	
报警推送	1
设置	1
登出	
图3.3	

监控浏览" 💼 " 按钮进入菜单如图3.4

- 编码设置:设置摄像机主附码流分辨率、帧率、清晰度、打开关闭音频按钮
- 录像配置: 预录时间及文件包长度调整、录像开关
- 报警设置: 视频丢失、移动侦测、视频遮挡报警
- 远程回放: 可按时间调取远程摄像机TF卡内存储的录像文件
- 下载: 下载远程摄像机内录像文件
- 关于: 摄像机版本信息

46 nill 🦞 😤 🧙		🕲 ᅙ 💶 6:24 傍晚
5	菜单	
编码配置		>
录像配置		>
报警配置		>
远程回放		>
下载		>
关于		>





4. 全屏界面按钮说明



奇盾安防



5. 录像设置及远程回放

注:无存储设备,录像功能将不能正常使用

5.1 录像设置

监控预览界面点击" 🙃"进入菜单栏,选择录像配置

设置预录时间及文件包长度,并开启录像按钮后右上角 "保存"

5.2 远程回放

监控浏览界面点击" î î 或者" □ "进入远程回放界面 图 1 远程回放界面右上角"日期"指存储卡内录像备份日期 时间轴"灰色进度条"表示在此时间段内无录像文件 时间轴"绿色进度条"表示在此时间段内有录像文件(滑动时间轴可选取备 份文件时间段)图 2



图1

图 2

6. 语音对讲



注: 客户端版本不同操作会有所不同